

# HD 1080P kamera ve slunečních brýlích 30FPS-návod ČJ

Rozlišení videa: 640x480 a 25 - 30 FPS

Maximální velikost záznamového média (T-flash/Micro SD) je 16 GB

Vestavěná lithiová baterie vydrží nahrávat 60 - 100 minut na jedno nabití.

Uživatelská příručka

## 1. Nabíjení

Před prvním použitím nabijte vestavěnou lithiovou baterii jedním z následujících způsobů:

1) Připojte k počítači pomocí přiloženého USB kabelu.

2) Pomocí síťového adaptéru (jeden konec USB kabelu zapojte do brýlí a druhý konec do zásuvky).

UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení bliká červená dioda. Pokud je baterie téměř vybitá, brýle přestanou nahrávat. Pro opětovné nahrávání, brýle nabijte.

## 2. Zapnutí a video

Vložte T-flash (Micro SD) kartu do zařízení. Následně dlouze stiskněte tlačítko „POWER“, rozsvítí se červená dioda a zařízení se uvede do pohotovostního režimu. Stiskněte dlouze tlačítko „VIDEO/CAMERA“, modrá dioda začne blikat a zařízení nahrává. Pokud znovu stisknete tlačítko „VIDEO/CAMERA“, nahrávání se pozastaví a uloží. Pokud chcete v nahrávání pokračovat, opět stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“.

POZNÁMKA:

A) Vložte T-flash (Micro SD) kartu nebo se zařízení automaticky do 15 vteřin vypne.

B) Velikost T-flash (Micro SD) karty musí být do 16 GB.

C) Nemačkejte tlačítko uložení opakovaně – vyčkejte, uložení nahrávky trvá nějakou dobu.

D) Minimální vzdálenost pro natáčení je 50 cm, tak docílíte ideálních barev a jasu pro stabilní obraz.

## 3. Fotky

Stiskněte dlouze tlačítko „POWER“, následně krátce stiskněte tlačítko „VIDEO/CAMERA“, modrá dioda blikne. Focení můžete opakovat tisknutím tlačítka. Rozlišení fotografie je 1280x720.

## 4. Záznam zvuku

Je-li zařízení v pohotovostním režimu (již zapnuté), stiskněte krátce tlačítko „POWER“, pro uložení opětovně stiskněte tlačítko.

## 5. Nastavení času

Vytvořte textový dokument \*.txt a zkopírujte jej do kořenového adresáře paměťové karty.

A) Vytvořte nový soubor s názvem: „time.txt“, který uložíte do kořenového adresáře T-flash (Micro SD) karty.

B) Otevřete „time.txt“ dokument a zapište čas synchronizace a uložte. Například: 12. prosinec 2012, 12:12:12 zapište jako 2012-12-12-12-12-12.

## 6. Vypnutí

Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává), dlouze stiskněte tlačítko „POWER“.

## 7. Připojení k počítači

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Přístroj by měl být automaticky rozpoznán jako vyměnitelný disk. Můžete stahovat, mazat, kopírovat nebo vkládat soubory mezi počítačem a zařízením.

**POZNÁMKA:**

*A) Připojte zařízení k počítači, pokud se do 30 sekund nezobrazí, zařízení vyjměte a zkuste připojit znovu.*

*B) Nahrávky zkopírujte do počítače a až následně přehrávejte. Přehrávání ze zařízení by nebylo plynulé kvůli velkému množství dat a pomalému přenosu.*

## **8. Resetování**

Pokud jste se zařízením nepracovali správně nebo správně nefunguje z neznámého důvodu. Můžete jej jemně „RESETOVAT“ například pomocí špendlíku.

## **9. Nabíjení**

První tři nabíjecí cykly zařízení nabíjejte přibližně 5 hodin, pro dosažení optimálního stavu baterie. Při plném nabití bude červená dioda svítit.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte zařízení za normálních teplotních podmínek, nevystavujte teplotám, které lidské tělo nemůže vydržet. Nevystavujte zařízení vlhkému prostředí (není voděodolné). Udržujte zařízení v suchu. Nevystavujte zařízení přílišnému světlu (například slunci), může dojít k poškození optiky. Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí. Nevhazujte zařízení do ohně, mohlo by explodovat.

**[www.hdkamery.cz](http://www.hdkamery.cz)**