

Sada je určena k opravě čelního skla, které je poškozeno trhlinami nebo prasklinami. Sada minimalizuje a zastavuje rozšiřování trhlin a prasklin na skle. Jednoduché použití. Sada odstraní vzduch z prasklin a trhlin, místa jsou vyplněny transparentní pryskyřicí, sklo se tak stane silnějším. Sada je určená pro více oprav.

Obsah balení

- 2 ml pryskyřice
- vstřikovač/stříkačka pro opravu čelního skla
- vytvrzovací fólie
- lepící těsnění
- podstavec
- uživatelský manuál

Postup

1. Očištění poškozené oblasti Vyčistěte uvolněné částičky skla z PIT (otvor způsobený nárazem předmětu) zlomu pomocí špendlíku . Po použití vyměňte. Poškozenou část poté otřete hadříkem nebo papírovou utěrkou.

2. Montáž těsnění na čelní sklo Odlepte fólii spodní části lepícího těsnění. Zarovnejte otvor v těsnění s PIT (čtvereček směrem nahoru). Přitiskněte těsnění ke sklu. Přejedte prsty po těsnění a dobře ho přitiskněte na sklo.

3. Odstranění horní fólie těsnění Odlepte fólii z horní části lepícího těsnění

4. Instalace podstavce na lepící těsnění Zarovnejte podstavec s lepícím těsněním a ujistěte se, že jsou zarovnané. Přitiskněte podstavec ke sklu. Prstem přejedte po podstavci a ujistěte se, že jste zajistili pevné spojení.


5. Vložení pryskyřice do podstavce Vyjměte kryt lahvičky na pryskyřici a poté odřízněte špičku lahvičky na pryskyřici. Umístěte špičku lahvičky ¼“ do otvoru podstavce. Do podstavce pomalu vytlačte 5 až 6 kapek pryskyřice . Přebytečnou pryskyřici ze špičky otřete hadříkem a prázdnou nádobku uchovejte (krok 11) .

6. Spojení stříkačky s podstavcem Ujistěte se, že je píst stříkačky zasunut k ústí stříkačky. Poté vložte ústí stříkačky do podstavce. Ujistěte se, že je stříkačka dobře a těsně nasazená do podstavce.

7. Zajištění pístu ve vakuové pozici Jednou rukou přidržte injekční stříkačku ve spodní části podstavce, druhou rukou uchopte horní část injekční stříkačky a vysuňte píst nahoru. Poté vložte zajišťovací pružinu a zajistěte dolní část stříkačky nahoře (pružinu zarazte do spodní drážky pístu, blíže k černé části stříkačky). Uvolněte ruce a ponechte stříkačku v nastavené poloze. Vyčkejte 10 min

8. Naplnění stříkačky vzduchem Vyjměte stříkačku z podstavce. Vysuňte píst stříkačky do maximální polohy. Vložte poté spodní část stříkačky do podstavce.

9. Posun pístu za vzniku tlaku Jednou rukou uchopte stříkačku a pístem otočte a vysuňte pružinu z drážky blízko pístu. Zasuňte píst



kousek níže a vsuňte kovovou pružinu do horní drážky pístu (nad tou předchozí). Poté ponechte 20 min.

10. Odstranění podstavce od skla Pomocí žiletky uvolněte horní čtvereček podstavce. Jakmile se horní část/čtvereček odlepí od skla, uchopte čtvereček a postupujte dále. Opatrně podstavec odstraňte od povrchu skla. Otřete a odstraňte přebytečnou pryskyřici.

11. Postup plnění PIT Do jedné ruky uchopte lahvičku s pryskyřicí a do druhé ruky si připravte vytvrzovací fólii, tak jak je uvedeno na obrázku. Opatrně stiskněte lahvičku a malou kapku pryskyřice naneste na poškozené místo (PIT). Na pryskyřici a poškozenou část umístěte vytvrzovací fólii

12. Vytvrzení a ukončení Přejedte žiletkou lehce přes průhlednou fólii, abyste vytlačili případné vzduchové bubliny. Ultrafialové sluneční paprsky vytvrzují pryskyřici. Zaparkujte vozidlo na 15 minut na přímé slunce. Pokud je mlha/zataženo, zaparkujte vozidlo na slunce/ven po dobu 1 h. Na závěr oškrábejte vytvrzenou pryskyřici a vytvrzovací fólii v jedné rovině s povrchem skla pomocí žiletky

